

МКТ**МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ****САМОСВЕРЛЯЮЩИЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА****GKD 39****самосверлящий металлический
дюбель для листовых материалов**

Монтаж МКТ GKD 39 с двойным режущим наконечником непосредственно в гипсокартон. Подходит для винтов Ø4,0–4,5 мм и М4.

длина 39 мм

винт Ø4,0–4,5 мм

М4

без предварительного сверления

**39 мм**

длина дюбеля

4,0–4,5 мм

диаметр винта

0,10 кН

гипсокартон 12,5 мм

0,15 кН

гипсовая панель

Пошаговый монтаж

01

Наметьте точку

Убедитесь, что за листом нет профиля, проводки или других скрытых элементов. Предварительное отверстие производитель не указывает.

02

Ввинтите GKD

Установите самосверлящий дюбель отвёрткой до прилегания буртика к поверхности листа.

03

Закрепите деталь

Используйте винт Ø4,0–4,5 мм либо М4 и затяните до плотного прилегания детали без разрушения листа.

Что важно перед монтажом

Перед установкой

Убедитесь, что за листом нет металлического профиля, проводки и труб.

Предварительное сверление

Не требуется. Двойной наконечник сам формирует отверстие в листовом материале.

Посадка дюбеля

Ввинчивайте отвёрткой до прилегания буртика. После контакта с поверхностью остановитесь.

Крепёжный винт

Используйте винт Ø4,0–4,5 мм либо М4 и затяните только до плотного прилегания детали.

Допустимая нагрузка

Ориентируйтесь на материал и толщину листа; значения приведены в таблице на следующей странице.

Параметры МКТ GKD 39

Исполнение	длина, мм	винт	рек. нагрузка, гипсокартон	рек. нагрузка, гипсовая панель
GKD 39	39	Ø4,0–4,5 / M4	0,10 кН	0,15 кН

Заводской лист не задаёт Tinst. Рекомендуемая нагрузка зависит от листового основания: 0,10 кН для гипсокартона 12,5 мм и ячеистого бетона LC25/28; 0,15 кН для гипсовой панели.

Не перетягивайте винт

Tinst не нормирован. Чрезмерная затяжка может сорвать резьбу в листе или разрушить поверхность гипсокартона.

Дюбель сам формирует отверстие

Двойной режущий наконечник предназначен для прямого ввинчивания в лист. Остановитесь после прилегания буртика.

Контроль перед работой

Перед установкой

Убедитесь, что за листом нет металлического профиля, проводки и труб.

Посадка дюбеля

Ввинчивайте отвёрткой до прилегания буртика. После контакта с поверхностью остановитесь.

Допустимая нагрузка

Ориентируйтесь на материал и толщину листа; значения приведены в таблице на следующей странице.

Предварительное сверление

Не требуется. Двойной наконечник сам формирует отверстие в листовом материале.

Крепёжный винт

Используйте винт Ø4,0–4,5 мм либо M4 и затяните только до плотного прилегания детали.