

МКТ**МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ****НЕЙЛОНОВЫЙ ДЮБЕЛЬ С ДВУХСТОРОННИМ
РАСПОРОМ****NSD 10****нейлоновый стандартный дюбель**

Монтаж МКТ NSD 10 для лёгких креплений в бетоне и полнотелой кладке. Стопор и рёбра предотвращают преждевременное раскрытие и проворачивание.

Ø10 мм**длина 50 мм****винт Ø6–8 мм****отверстие 65 мм****10 мм**

диаметр отверстия

50 мм

длина дюбеля

6–8 мм

диаметр винта

65 мм

глубина отверстия

Пошаговый монтаж

01

Просверлите отверстие

Выполните отверстие Ø10 мм глубиной 65 мм под углом 90°.

02

Очистите отверстие

Полностью удалите буровую пыль.

03

Установите NSD

Вставьте дюбель до полной посадки. Возле края поверните его так, чтобы распорное усилие действовало параллельно краю.

04

Установите винт

Используйте винт Ø6–8 мм. Минимальная длина: толщина детали + длина дюбеля 50 мм + один диаметр винта.

Что важно перед монтажом

Подходящее основание

Бетон и полнотелая кладка для лёгких креплений. Несущую способность проверяют по материалу основания, а не только по диаметру дюбеля.

Отверстие

Диаметр 10 мм, глубина 65 мм. После сверления полностью удалите пыль.

Подходящий винт

Диаметр 6–8 мм. Минимальная длина винта равна толщине детали, длине дюбеля 50 мм и ещё одному диаметру винта.

У края основания

Поверните дюбель так, чтобы два направления распора шли параллельно краю, а не раскрывались в его сторону.

Затяжка

Остановитесь после плотного прилегания детали. Производитель не задаёт монтажный момент; перетяжка ослабляет крепление.

Параметры MKT NSD 10

Размер	Диаметр отверстия, мм	Длина дюбеля, мм	Диаметр винта, мм	Глубина отверстия, мм	Глубина установки, мм
NSD 10	10	50	6–8	65	50

Глубина отверстия и глубина установки опубликованы производителем для данного размера. Момент затяжки не нормирован.

Не перетягивайте винт

Затягивайте только до плотного прилегания детали, не срывая распор в основании. Монтажный момент производитель не задаёт.

Рассчитайте длину винта

Минимальная длина: толщина закрепляемой детали + 50 мм + один диаметр выбранного винта. Добавьте также толщину штукатурки или облицовки.

Контроль перед работой

Подходящее основание

Бетон и полнотелая кладка для лёгких креплений. Несущую способность проверяют по материалу основания, а не только по диаметру дюбеля.

Подходящий винт

Диаметр 6–8 мм. Минимальная длина винта равна толщине детали, длине дюбеля 50 мм и ещё одному диаметру винта.

Затяжка

Остановитесь после плотного прилегания детали. Производитель не задаёт монтажный момент; перетяжка ослабляет крепление.

Отверстие

Диаметр 10 мм, глубина 65 мм. После сверления полностью удалите пыль.

У края основания

Поверните дюбель так, чтобы два направления распора шли параллельно краю, а не раскрывались в его сторону.