

**МКТ****МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ****НЕЙЛОНОВЫЙ ДЮБЕЛЬ С ДВУХСТОРОННИМ  
РАСПОРОМ**

# NSD 6

## нейлоновый стандартный дюбель

Монтаж МКТ NSD 6 для лёгких креплений в бетоне и полнотелой кладке. Стопор и рёбра предотвращают преждевременное раскрытие и проворачивание.

**Ø6 мм****длина 30 мм****винт Ø3,5–5 мм****отверстие 40 мм****6 мм**

диаметр отверстия

**30 мм**

длина дюбеля

**3,5–5 мм**

диаметр винта

**40 мм**

глубина отверстия

## Пошаговый монтаж

**01**

### Просверлите отверстие

Выполните отверстие Ø6 мм глубиной 40 мм под углом 90°.

**02**

### Очистите отверстие

Полностью удалите буровую пыль.

**03**

### Установите NSD

Вставьте дюбель до полной посадки. Возле края поверните его так, чтобы распорное усилие действовало параллельно краю.

**04**

### Установите винт

Используйте винт Ø3,5–5 мм. Минимальная длина: толщина детали + длина дюбеля 30 мм + один диаметр винта.

## Что важно перед монтажом

### Подходящее основание

Бетон и полнотелая кладка для лёгких креплений. Несущую способность проверяют по материалу основания, а не только по диаметру дюбеля.

### Отверстие

Диаметр 6 мм, глубина 40 мм. После сверления полностью удалите пыль.

### Подходящий винт

Диаметр 3,5–5 мм. Минимальная длина винта равна толщине детали, длине дюбеля 30 мм и ещё одному диаметру винта.

### У края основания

Поверните дюбель так, чтобы два направления распора шли параллельно краю, а не раскрывались в его сторону.

### Затяжка

Остановитесь после плотного прилегания детали. Производитель не задаёт монтажный момент; перетяжка ослабляет крепление.

## Параметры MKT NSD 6

| Размер | Диаметр отверстия, мм | Длина дюбеля, мм | Диаметр винта, мм | Глубина отверстия, мм | Глубина установки, мм |
|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| NSD 6  | 6                     | 30               | 3,5–5             | 40                    | 30                    |

Глубина отверстия и глубина установки опубликованы производителем для данного размера. Момент затяжки не нормирован.

### Не перетягивайте винт

Затягивайте только до плотного прилегания детали, не срывая распор в основании. Монтажный момент производитель не задаёт.

### Рассчитайте длину винта

Минимальная длина: толщина закрепляемой детали + 30 мм + один диаметр выбранного винта. Добавьте также толщину штукатурки или облицовки.

## Контроль перед работой

### Подходящее основание

Бетон и полнотелая кладка для лёгких креплений. Несущую способность проверяют по материалу основания, а не только по диаметру дюбеля.

### Подходящий винт

Диаметр 3,5–5 мм. Минимальная длина винта равна толщине детали, длине дюбеля 30 мм и ещё одному диаметру винта.

### Затяжка

Остановитесь после плотного прилегания детали. Производитель не задаёт монтажный момент; перетяжка ослабляет крепление.

### Отверстие

Диаметр 6 мм, глубина 40 мм. После сверления полностью удалите пыль.

### У края основания

Поверните дюбель так, чтобы два направления распора шли параллельно краю, а не раскрывались в его сторону.